


**WICHTIG:** Bevor Sie mit der Installation des Produkts beginnen, lesen Sie die beigefügten **WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE** aufmerksam durch und befolgen Sie diese Informationen sorgfältig!

**Beschreibung:**  
IO-Modul mit Ethernet und MODBUS/TCP-Server und ASCII-Textprotokoll, 24 Digitale Halbleiterausgänge DC  $\leq 30V=$ ,  $\leq 700mA$ , kurzschlussfest, Diagnosefunktionen, Größe (LxBxH):72x110x62mm, Gewicht:181g, Spannungsversorgung:12-48V=, Leistungsaufnahme:0.9W, Gehäuse:4TE, Montage:Schnappbar auf EN50022 DIN Schiene oder Wandmontage, Klemmen:Klemmentyp RM5 , Kabelquerschnitt: max. 2.5 mm<sup>2</sup>, max. 14AWG, Schraube: M3, Anzugsmoment: max. 0.5Nm, max. 4.43 Lb-in, Klemmentyp RM3.5, Kabelquerschnitt: max. 1.5 mm<sup>2</sup>, max. 16AWG, Schraube: M2, Anzugsmoment: max. 0.2Nm, max. 1.77 Lb-in, Zertifizierung:CE, Schutzklasse:IP20, TARIC Nummer:8538 90 91



**WICHTIG:** Bevor Sie mit der Installation des Produkts beginnen, lesen Sie die beigefügten **WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE** aufmerksam durch und befolge Sie diese Informationen sorgfältig!

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KLEMMEN:</b><br><b>L+, M-</b> | Zwei 2-polige Steckklemmen RM5<br>Spannungsversorgung für Daisy-chain IN und OUT von vielen IO Modulen<br>1        L+        12-48 V=<br>2        M-        Masse                                                                             |
| <b>ETH</b>                       | Ethernet Schnittstelle, RJ45                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DIGITALE AUSGÄNGE</b>         | Zwei 2-polige Steckklemmen RM3.5<br>Versorgung DC Ausgangsgruppe ≤30V=, ≤1.8A<br>S1:DO1-DO12, S2:DO13-DO24<br>Vier 6-polige Steckklemmen RM3.5<br>24 DC Halbleiterausgänge ≤30V=, ≤700mA, kurzschlussfest                                     |
| <b>KLEMME S1,S2</b>              | 2-polige Steckklemme<br>1        Sx:+        Stromversorgung ≤30V, ≤1.8A für Gruppe<br>2        Sx:C        Masse-Signal der Stromversorgung                                                                                                  |
| <b>KLEMME 1-4</b>                | 6-polige Steckklemme<br>1        1,7,13,19        Halbleiterausgang DO#1<br>2        2,8,14,20        Halbleiterausgang DO#2<br>...<br>5        5,11,17,23        Halbleiterausgang DO#5<br>6        6,12,18,24        Halbleiterausgang DO#6 |

**Technische Information**

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur   | 0..+55°C                                                                                                                    |
| Lagerungstemperatur  | -20..+80°C                                                                                                                  |
| Feuchte              | 25..90%r.F. nicht kondensierend                                                                                             |
| Spannungsversorgung: | 12-48V=                                                                                                                     |
| Leistungsaufnahme:   | 0.9W                                                                                                                        |
| Klemmen              | Klemmentyp RM5<br>Kabelquerschnitt: max. 2.5 mm², max. 14AWG<br>Schraube: M3<br>Anzugsmoment: max. 0.5Nm, max. 4.43 Lb-in   |
|                      | Klemmentyp RM3.5<br>Kabelquerschnitt: max. 1.5 mm², max. 16AWG<br>Schraube: M2<br>Anzugsmoment: max. 0.2Nm, max. 1.77 Lb-in |
| Abmessungen (LxBxH)  | 72x110x62mm                                                                                                                 |
| Gewicht:             | 181g                                                                                                                        |
| Gehäuse:             | 4TE                                                                                                                         |
| Montage:             | Schnappbar auf EN50022 DIN Schiene oder Wandmontage                                                                         |
| Zertifizierung:      | CE                                                                                                                          |
| Schutzklasse:        | IP20                                                                                                                        |
| TARIC Nummer:        | 8538 90 91                                                                                                                  |

LEDs:

COMM

STATE-ERROR

INFO

DIP SCHALTER:

ADDRESS

1=ID0

2=ID1

3=ID2

4=ID3

5=F1 DHCP

6=F2 STATIC

7=M MODE

8=CFG CONFIG

STANDARD IP EINSTELLUNGEN:

HINWEIS:

Zeigt an, ob derzeit Daten über die Ethernet-Schnittstelle gesendet oder empfangen werden

Die Status-LED blinkt langsam (ca. 1 s) in WEISS, wenn das Modul in Ordnung ist. Blinkt schnell in ROT, wenn das Modul einen internen Fehler aufweist

Wenn zumindest einer der digitalen Ein- oder Ausgänge aktiviert ist (EIN), ist diese LED EIN.  
Wenn keiner der digitalen Ein- oder Ausgänge aktiviert ist (AUS), ist diese LED AUS.

Diese vier DIP-Schalter ID3-ID0 bilden die MODBUS Unit ID oder ASCII-Busadresse. Sie können die folgenden Einstellungen verwenden:

| ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | MODBUS Unit ID<br>oder ASCII-Busnummer                                           |
|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| AUS | AUS | AUS | AUS | 255                                                                              |
| AUS | AUS | AUS | EIN | 1                                                                                |
| AUS | AUS | EIN | AUS | 2                                                                                |
| AUS | AUS | EIN | EIN | 3                                                                                |
| AUS | EIN | AUS | AUS | 4                                                                                |
| AUS | EIN | AUS | EIN | 5                                                                                |
| AUS | EIN | EIN | AUS | 6                                                                                |
| AUS | EIN | EIN | EIN | 7                                                                                |
| EIN | AUS | AUS | AUS | 8                                                                                |
| EIN | AUS | AUS | EIN | 9                                                                                |
| EIN | AUS | EIN | AUS | 10                                                                               |
| EIN | AUS | EIN | EIN | 11                                                                               |
| EIN | EIN | AUS | AUS | 12                                                                               |
| EIN | EIN | AUS | EIN | 13                                                                               |
| EIN | EIN | EIN | AUS | 14                                                                               |
| EIN | EIN | EIN | EIN | Interne MODBUS Unit ID<br>von 0 bis 255 aus den FLASH<br>Speicher wird verwendet |

Wenn dieser DIP-Schalter beim Hochfahren aktiviert wird, wird die interne IP-Konfiguration auf DHCP-Einstellungen für das Ethernet geändert.  
Warten Sie, bis die STATE-LED sehr schnell weiß blinkt. Anschließend alle DIP-Schalter auf AUS stellen und das Modul neu starten  
(Aus- und wieder einschalten)!

Wenn dieser DIP-Schalter beim Hochfahren aktiviert wird, wird die interne IP-Konfiguration auf STATIC Einstellungen für das Ethernet mit der Standard-IP-Adresse des Moduls geändert.  
Warten Sie, bis die STATE-LED sehr schnell weiß blinkt. Anschließend alle DIP-Schalter auf AUS stellen und das Modul neu starten  
(Aus- und wieder einschalten)!

Dieser DIP-Schalter wird zusammen mit dem DIP-Schalter 8=CFG verwendet.  
Wenn dieser DIP-Schalter beim Hochfahren auf 0 (AUS) oder 1 (EIN) gestellt ist und der DIP-Schalter 8=CFG auf 1 (EIN) gesetzt wird, erfolgt eine vollständige Konfiguration und ein Werksreset des Moduls:  
Die IP-Schnittstelle wird auf STATISCHE IP-Adresse mit der Standard-IP-Adresse des Moduls eingestellt, der Benutzername und das Passwort werden auf die Standardwerte geändert und alle modulspezifischen Parameter werden auf die Werkseinstellungen gesetzt.  
Warten Sie, bis die STATE-LED sehr schnell weiß blinkt. Anschließend alle DIP-Schalter auf AUS stellen und das Modul neu starten  
(Aus- und wieder einschalten)!

=0: Für die Kommunikation wird das MODBUS/TCP-Protokoll verwendet  
=1: Für die Kommunikation wird MODBUS/RTU über Ethernet oder das ASCII-Protokoll verwendet

Dieser DIP-Schalter aktiviert die komplette Grundkonfiguration des Moduls.  
Wird dieser DIP-Schalter beim Booten in Kombination mit dem DIP-Schalter 7=M gesetzt, führt das Modul einen kompletten System-Reset auf Standard-Werte durch.  
Der STATIC IP-Modus wird verwendet  
Die Standard-IP-Einstellungen des Moduls werden aktiviert  
Der Benutzername und das Passwort für die Webseite sind auf Standardwerte gesetzt  
Je nach DIP-Schalter 7=M ist MODBUS/TCP oder MODBUS/RTU via Ethernet oder das ASCII-Protokollmodus aktiviert  
Warten Sie, bis die STATE-LED sehr schnell weiß blinkt. Anschließend alle DIP-Schalter auf AUS stellen und das Modul neu starten  
(Aus- und wieder einschalten)!

IP ADRESSE:192.168.1.84

IP MASKE :255.255.255.0

IP GATEWAY192.168.1.1

UNIT IDabhängig von ID DIP Switch


BENUTZERNAME:RESI

PASSWORD:RESI

Um eine andere IP-Adresse zu konfigurieren, öffnen Sie <http://192.168.1.84> in Ihrem Webbrowser und melden Sie sich mit obigem Benutzernamen und Passwort an!

**IMPORTANT:** Before you start with the installation of the product, read the attached **IMPORTANT SAFETY NOTES** very carefully and follow all the herein given information very accurate!

**Description:**  
IO module with Ethernet and MODBUS/TCP server and ASCII text protocol, 24 digital semiconductor outputs DC  $\leq 30V=$ ,  $\leq 700mA$ , short circuit proof, diagnostic functions, Size (LxBxH):72x110x62mm, Weight:181g, Power supply:12-48V=, Power consumption:0.9W, Housing4MU, Mounting:mountable onto a EN50022 DIN rail or wall mounting, Terminals:Terminal type Pitch 5 , Cable cross section: max. 2.5 mm<sup>2</sup>, max. 14AWG, Screw: M3, Tightening torque: max. 0.5Nm, max. 4.43 Lb-in, Terminal type Pitch 3.5, Cable cross section: max. 1.5 mm<sup>2</sup>, max. 16AWG, Screw: M2, Tightening torque: max. 0.2Nm, max. 1.77 Lb-in, Certification:CE, Protection class:IP20, TARIC number:8538 90 91



**IMPORTANT:** Before you start with the installation of the product, read the attached **IMPORTANT SAFETY NOTES** very carefully and follow all the herein given information very accurate!

|                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERMINALS:</b><br><b>L+, M-</b> | Two 2-pin plug-in terminals Pitch 5<br>Power supply for daisy-chain IN and OUT of many IO modules<br>1 L+ 12-48 V=<br>2 M- Ground                                                                                      |
| <b>ETH</b>                         | Ethernet interface                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DIGITAL OUTPUTS</b>             | Two 2-pin plug-in terminals Pitch 3.5<br>Power supply DC outputs ≤30V=, ≤1.8A<br>S1:DO1-DO12, S2:DO13-DO24<br>Four 6-pin plug-in terminals Pitch 3.5<br>24 DC semiconductor outputs ≤30V=, ≤700mA, short-circuit proof |
| <b>TERMINAL S1,S2</b>              | 2-pin plug-in terminal<br>1 Sx:+ Power supply ≤30V, ≤1.8A for group<br>2 Sx:C Ground signal of power supply                                                                                                            |
| <b>TERMINAL 1-4</b>                | 6-pin plug-in terminal<br>1 1,6,13,17 semiconductor output DO#1<br>2 2,7,14,18 semiconductor output DO#2<br>...<br>4 4,11,15,23 semiconductor output DO#5<br>5 5,12,16,24 semiconductor output DO#6                    |

LEDs:

COMM

STATE-ERROR

INFO

Shows whether data is currently being sent or received via the Ethernet interface

State LED, flashes slowly (approx. 1s) in WHITE if the module is OK.  
Flashes quickly in RED when the module has an internal error

If at least one of the digital inputs or outputs is activated (ON), this LED is ON.  
If none of the digital inputs or outputs are activated (OFF), this LED is OFF.

DIP SWITCH:  
ADDRESS

1=ID0

2=ID1

3=ID2

4=ID3

This four DIP switches ID3-ID0 create the MODBUS unit number or ASCII bus address. You can use the following settings:

| ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | MODBUS unit number<br>or ASCII bus number                                                    |
|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF | OFF | OFF | OFF | 255                                                                                          |
| OFF | OFF | OFF | ON  | 1                                                                                            |
| OFF | OFF | ON  | OFF | 2                                                                                            |
| OFF | OFF | ON  | ON  | 3                                                                                            |
| OFF | ON  | OFF | OFF | 4                                                                                            |
| OFF | ON  | OFF | ON  | 5                                                                                            |
| OFF | ON  | ON  | OFF | 6                                                                                            |
| OFF | ON  | ON  | ON  | 7                                                                                            |
| ON  | OFF | OFF | OFF | 8                                                                                            |
| ON  | OFF | OFF | ON  | 9                                                                                            |
| ON  | OFF | ON  | OFF | 10                                                                                           |
| ON  | OFF | ON  | ON  | 11                                                                                           |
| ON  | ON  | OFF | OFF | 12                                                                                           |
| ON  | ON  | OFF | ON  | 13                                                                                           |
| ON  | ON  | ON  | OFF | 14                                                                                           |
| ON  | ON  | ON  | ON  | Internal MODBUS unit<br>number is used from the<br>FLASH memory in the range<br>of 0 to 255. |

5=F1 DHCP

6=F2 STATIC

7=M MODE

8=CFG CONFIG

Enabling this DIP switch at boot changes the internal IP configuration to DHCP settings for the Ethernet.  
Wait for the STATE LED to flash white very quickly. Then set all DIP switches to OFF and restart the module (switch off and on again)!

If this DIP switch is activated at power up, the internal IP configuration is changed to STATIC settings for the Ethernet with the module's default IP address.  
Wait for the STATE LED to flash white very quickly. Then set all DIP switches to OFF and restart the module (switch off and on again)!

This DIP switch is used in conjunction with DIP switch 8=CFG.  
If this DIP switch is set to 0 (OFF) or 1 (ON) at power up and DIP switch 8=CFG is set to 1 (ON), a full configuration and factory reset of the module occurs:  
The IP interface is set to STATIC IP address with the module's default IP address, the username and password are changed to default values, and all module-specific parameters are set to factory defaults.  
Wait for the STATE LED to flash white very quickly. Then set all DIP switches to OFF and restart the module (switch off and on again)!  
=0: The MODBUS/TCP protocol is used for communication  
=1: MODBUS/RTU is used for communication via Ethernet or uses the ASCII protocol

This DIP switch activates the complete basic configuration of the module.  
When booting, this DIP switch is used in combination with the DIP switch 7=M, the module performs a full system reset to default values through.  
STATIC IP mode is used. The default IP settings of the module are activated  
The username and password for the website are set to default values  
Depending on the DIP switch 7=M, MODBUS/TCP or MODBUS/RTU via Ethernet or the ASCII protocol mode is activated  
Wait for the STATE LED to flash white very quickly. Then set all DIP switches to OFF and restart the module (switch off and on again)!

DEFAULT IP SETTINGS:

IP ADDRESS:

IP MASK :

IP GATEWAY

UNIT ID

USERNAME:

PASSWORD:

192.168.1.84

255.255.255.0

192.168.1.1

depending on ID DIP Switch

RESI

RESI

HINT:

To configure a different IP address open  
<http://192.168.1.84>  
in your web browser and login with the above username and password!

|                              |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technical Information</b> |                                                                                                                                         |
| Operating temperature        | 0..+55°C                                                                                                                                |
| Storage temperature          | -20..+80°C                                                                                                                              |
| Humidity                     | 25..90%r.H. not condensing                                                                                                              |
| Power supply:                | 12-48V=                                                                                                                                 |
| Power consumption:           | 0.9W                                                                                                                                    |
| Terminals                    | Terminal type Pitch 5<br>Cable cross section: max. 2.5 mm², max. 14AWG<br>Screw: M3<br>Tightening torque: max. 0.5Nm, max. 4.43 Lb-in   |
|                              | Terminal type Pitch 3.5<br>Cable cross section: max. 1.5 mm², max. 16AWG<br>Screw: M2<br>Tightening torque: max. 0.2Nm, max. 1.77 Lb-in |
| Dimensions (LxWxH)           | 72x110x62mm                                                                                                                             |
| Weight:                      | 181g                                                                                                                                    |
| Housing:                     | 4MU                                                                                                                                     |
| Mounting:                    | mountable onto a EN50022 DIN rail or wall mounting                                                                                      |
| Certification:               | CE                                                                                                                                      |
| Protection class:            | IP20                                                                                                                                    |
| TARIC number:                | 8538 90 91                                                                                                                              |

**Wichtige Hinweise:**

- **Vor der Installation und Inbetriebnahme ist dieser Sicherheitshinweis, die beigelegte Installationsanleitung und das dazugehörige Handbuch zu lesen und alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!**
- Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden!
- Der Anschluss der Geräte darf nur im spannungslosen Zustand erfolgen!
- Führen Sie bei eingeschaltetem Gerät keine elektrischen Arbeiten am Gerät aus!
- Sichern Sie das Gerät gegen Wiedereinschalten!
- Das Gerät darf nur mit der vorgeschriebenen Spannung versorgt werden!
- Schwankungen und Abweichungen der Netzspannung vom Nennwert dürfen die in den technischen Daten angegebenen Toleranzgrenzen und Vorgaben nicht überschreiten. Bei Nichteinhaltung kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen und Funktionsstörungen kommen!
- Es sind die aktuellen EMV Richtlinien in der Verkabelung zu beachten!
- Alle Signal- und Anschlussleitungen sind so zu verlegen, daß induktive und kapazitive Störungen sowie Einstreuungen die Funktionen des Geräts nicht beeinflussen. Falsche Verkabelung kann zu erheblichen Fehlfunktionen des Geräts führen!
- Für Signalleitungen und Sensorleitungen sind geschirmte Kabel zu verwenden, um Schäden durch Spannungsinduktion zu verhindern!
- Es sind die aktuellen Sicherheitsvorschriften der ÖVE, VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und des örtlichen EVUs zu beachten!
- Beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften und Normen!
- Das Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu benutzen!
- Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung der Geräte entstehen, werden keinerlei Gewährleistungen und Haftungen übernommen!
- Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgenommen!
- Es gelten ausschließlich die technischen Daten, Anschlussbedingungen und Bedienungsanleitungen, welche den Geräten bei der Lieferung beigelegt sind!
- Alle auf unserer Homepage, oder in unserem Datenblatt, in unseren Handbüchern, in unseren Katalogen oder bei unseren Partnern publizierten technischen Daten müssen im Sinne des technischen Fortschritts nicht immer aktuell sein!
- Bei Veränderungen unserer Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche!
- Die beim Gerät spezifizierten technischen Rahmenbedingungen (zB Temperaturen, Spannungsversorgung, etc.) sind unbedingt einzuhalten!
- Der Betrieb von Geräten in der Nähe zu unseren Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise unseres Gerätes bis zum Ausfall unseres Gerätes führen!
- Unsere Geräte dürfen nicht für Überwachungszwecke, welche ausschließlich dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als Not-Aus-Schalter in Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden!
- Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmäße können geringe Toleranzen zu den Angaben in der Installationsanleitung bzw. zu den Angaben im Handbuch aufweisen!
- Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet!
- Reklamationen werden nur in unserer vollständigen Originalverpackung angenommen!

**IMPORTANT SAFETY NOTES**Configuration software and manual available at [www.resi.cc](http://www.resi.cc)**Important hint:**

- **Before you start with the installation and the initial setup of the device, you have to read this document and the attached installation guide and the actual manual for the device very carefully. You have to follow all the herein given information very accurate!**
- Only authorized and qualified personnel are allowed to install and setup the device!
- The connection of the device must be done in de-energized state!
- Do not perform any electrical work while the device is connected to power!
- Disable and secure the system against any automatic restart or power on procedure!
- The device must be operated with the defined voltage level!
- Supply voltage jitters must not exceed the technical specifications and tolerances given in the technical manuals for the product. If you do not obey this issue, the proper performance of the device cannot be guaranteed. This can lead to fail functions of the device and in worst case to a complete breakdown of the device!
- You have to obey the current EMC regulations for wiring!
- All signal, control and supply voltage cables must be wired in a way, that no inductive or capacitive interference or any other severe electrical noise disturbance may interfere with the device. Wrong wiring can lead to a malfunction of the device!
- For signal or sensor cables you have to use shielded cables, to avoid damages through induction!
- You have to obey and to apply the current safety regulations given by the ÖVE, VDE, the countries, their control authorities, the TÜV or the local energy supply company!
- Obey country-specific laws and standards!
- The device must be used for the intended purpose of the manufacturer!
- No warranties or liabilities will be accepted for defects and damages resulting from improper or incorrect usage of the device!
- Subsequent damages, which results from faults of this device, are excluded from warranty and liability!
- Only the technical data, wiring diagrams and operation instructions, which are part to the product shipment are valid!
- The information on our homepage, in our datasheets, in our manuals, in our catalogues or published by our partners can deviate from the product documentation and is not necessarily always actual, due to constant improvement of our products for technical progress!
- In case of modification of our devices made by the user, all warranty and liability claims are lost!
- The installation has to fulfill the technical conditions and specifications (e.g. operating temperatures, power supply, ...) given in the devices documentation!
- Operating our device close to equipment, which do not comply with EMC directives, can influence the functionality of our device, leading to malfunction or in worst case to a breakdown of our device!
- Our devices must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an emergency stop switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes!
- Dimensions of the enclosures or enclosures accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions!
- Modifications of this documentation is not allowed!
- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted!